



The Desert Tailor

MANUAL TÉCNICO DE ALTERACIONES

Cómo evitar que la pretina se doble al usar el pantalón

Guía simple para diagnosticar y corregir el problema

Manual breve para entender por qué una pretina se enrolla, cómo revisarla y qué hacer para que vuelva a quedar firme y plana.

ANTES



La pretina se dobla y se enrolla

DESPUÉS



La pretina queda plana y firme

Incluye: diagnóstico • causas • qué revisar • paso a paso • errores comunes



1. Identifica el problema

No toda pretina doblada tiene la misma causa

¿Qué suele pasar?

La pretina se enrolla, se quiebra o pierde firmeza al sentarte o moverte. A veces se ve torcida; otras veces hace una pequeña bolsa o se vence solo en el centro.

- Se dobla hacia afuera
- Pierde forma en el centro
- Se siente blanda
- No luce limpia sobre la cintura

¿CÓMO SE VE EL PROBLEMA?



Idea importante

La pretina no se dobla “porque sí”. Casi siempre hay un problema de estructura, de talla, o de construcción que debe revisarse antes de coser de nuevo.



2. Causas más comunes

Aquí suele estar la respuesta

CAUSAS MÁS COMUNES

1. Falta de entretela



La pretina no tiene suficiente soporte interior y por eso se vence.

2. Mucha altura o poca estructura



Una pretina alta necesita refuerzo y una construcción firme para mantenerse plana.

3. Talla o ajuste incorrecto



Si la cintura tira demasiado, la pretina se dobla porque está trabajando forzada.

4. Tela blanda



Algunas telas necesitan estabilizarse mejor para que la pretina conserve su forma.

Las causas más repetidas son: poca estructura interna, una pretina demasiado alta para la tela, falta de soporte o una cintura que está forzando la prenda.



3. Qué debes revisar primero

Diagnostica antes de corregir

Revisa tres cosas: la entretela, el ajuste de cintura y la altura/estructura de la pretina.

QUÉ DEBES REVISAR PRIMERO

Entretela



Refuerzo

Si no tiene buen refuerzo la pretina se dobla.

Ajuste



Si la cintura tira mucho, la pretina se vence.

Altura



Mientras más alta sea, más soporte necesita.

Antes de corregir, decide si el problema es de estructura o de talla.

Si la cintura está bien pero la pretina es blanda, el problema es estructural. Si la pretina está firme pero la cintura tira demasiado, el problema es de ajuste.



4. Paso a paso

Cómo corregir una pretina que se dobla

Abre, revisa, refuerza y vuelve a formar la pretina.

PASO A PASO PARA CORREGIRLA

Paso 1

Abre la pretina y revisa si tiene entretela suficiente.



Abrir

Paso 2

Si está blanda, reemplaza o agrega una entretela adecuada.



Entretela nueva

Paso 3

Si la cintura tira, ajusta la medida para que no fuerce la pretina.



Ajustar talla

Paso 4

Vuelve a cerrar, plancha y da forma para que quede plana.



Planchar

Si agregas o cambias la entretela, elige una que acompañe la tela del pantalón. Luego plancha bien para darle forma antes del cierre final.



5. Errores comunes y resultado final

Lo que sí y lo que no debes hacer

ERRORES COMUNES Y RESULTADO

ANTES



Se dobla y pierde forma

DESPUÉS



Se ve firme y proliza

Errores que debes evitar:

- Usar entretela demasiado suave.
- Corregir la pretina sin revisar la talla real.
- No planchar ni formar bien la pretina.
- Hacer una pretina alta sin suficiente soporte.

Resultado esperado

Cuando la corrección está bien hecha, la pretina queda plana, firme y cómoda. El pantalón se ve más limpio y la cintura deja de vencerse o enrollarse con el movimiento.

Hecho con cariño para tus clientas y colegas costureras • Blanca / The Desert Tailor